

# Guía del interruptor de doble tecla Sensi-Touch (DOD-100)

## Botón de encendido y atenuación

- Toque una vez para encender la iluminación LED.
- Toque nuevamente para apagar la iluminación.
- Mantenga presionado para atenuar o aumentar la intensidad de las luces LED.
- Suelte al alcanzar el nivel de brillo deseado.
- El sistema recuerda la última configuración de brillo.

## Botón del desempañador

- Toque una vez para activar el desempañador.
- El desempañador se apaga automáticamente después de 1 hora.
- Toque nuevamente para apagarlo manualmente en cualquier momento.



## Consejos para un mejor uso

- Active el desempañador unos minutos antes de ducharse.
- Evite tocar los interruptores con las manos mojadas.
- Asegúrese de que todas las conexiones eléctricas sean instaladas por un profesional autorizado.

