



GUÍA DE OPCIONES DE RECIPIENTES, UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLEADO



Nuestras opciones de receptáculos son personalizables, ya que no se encuentran en una ubicación estándar. Su colocación varía dependiendo del modelo solicitado y la ubicación especificada. A continuación, describimos sus opciones y sus posibles ubicaciones.

OB-2	USBA-2	USBC-2	OBUSBA-2*	OBUSBC-2*
RECIPIENTE DUPLEX GFCI	RECIPIENTE USB DE 4 PUERTOS TIPO-A	RECIPIENTE USB DE 2 PUERTOS TIPO-A / 2 PUERTOS USB TIPO-C	COMBINACIÓN RECIPIENTE DUPLEX GFCI Y RECIPIENTE USB DE 4 PUERTOS TIPO-A	COMBINACIÓN RECIPIENTE DUPLEX GFCI Y RECIPIENTE USB DE 2 PUERTOS TIPO-A / 2 PUERTOS USB TIPO-C
ANCHO: 3 1/8" ALTO: 5 1/4" PROFUNDIDAD: 2 3/4"	ANCHO: 3 1/8" ALTO: 5 1/4" PROFUNDIDAD: 2 3/4"	ANCHO: 3 1/8" ALTO: 5 1/4" PROFUNDIDAD: 2 3/4"	ANCHO: 10 1/8" ALTO: 5 1/4" PROFUNDIDAD: 2 3/4"	ANCHO: 10 1/8" ALTO: 5 1/4" PROFUNDIDAD: 2 3/4"

*** INSTALADO EN LA PARTE SUPERIOR DE UN ARMARIO DE MEDICINA. OPCIÓN DE RECIPIENTE NO COMPATIBLE CON ARMARIOS DE MEDICINA DE TRES PUERTAS DE 30" A 36" DE ANCHO.**



OB-2 / USBA-2 / USBC-2 UBICACIÓN DE ACCESORIOS:

ARMARIOS DE UNA PUERTA (HASTA Y INCLUDING 40" DE ALTO): EL RECIPIENTE SE INSTALA EN LA ESQUINA INFERIOR OPUESTA DEL ARMARIO DE MEDICINA, EN LADO CONTRARIO A LAS BISAGRAS DE LA PUERTA. **DEBE ESPECIFICARSE.**

ARMARIOS DE UNA PUERTA (SOLO 72" DE ALTO): EL RECIPIENTE SE INSTALA EN LA PARED LATERAL OPUESTA A LAS BISAGRAS DE LA PUERTA. **DEBE ESPECIFICARSE.**

ARMARIOS DE DOBLE PUERTA (HASTA Y INCLUDING 36" DE ANCHO): EL RECIPIENTE SE INSTALA EN CUALQUIER LADO, IZQUIERDO O DERECHO, DE LA PARED DEL ARMARIO DE MEDICINA. **DEBE ESPECIFICARSE.**

ARMARIOS DE DOBLE PUERTA (INCLUYENDO Y POR ENCIMA DE 39" DE ANCHO): EL RECIPIENTE SE INSTALA DETRÁS DE LA PUERTA LATERAL IZQUIERDA O DERECHA, EN LA ESQUINA INFERIOR OPUESTA A LAS BISAGRAS DE LA PUERTA (EL ARMARIO SE ABRE COMO UN ARMARIO DE ROPA). **DEBE ESPECIFICARSE.**

ARMARIOS DE TRES PUERTAS (HASTA Y CON INCLUYENDO 36" DE ANCHO): EL RECIPIENTE SE INSTALA EN CUALQUIER ESQUINA INFERIOR IZQUIERDA O DERECHA DEL ARMARIO DE MEDICINA. **DEBE ESPECIFICARSE.**

ARMARIOS DE TRES PUERTAS (INCLUYENDO Y POR ENCIMA DE 39" DE ANCHO): EL RECIPIENTE SE INSTALA DETRÁS DE LA PUERTA IZQUIERDA, CENTRAL O DERECHA, EN LA ESQUINA INFERIOR OPUESTA A LAS BISAGRAS DE LA PUERTA (LAS BISAGRAS ESTÁN STANDARD: LA PUERTA IZQUIERDA SE ABRE HACIA LA DERECHA, LA PUERTA CENTRAL HACIA LA IZQUIERDA Y LA PUERTA DERECHA HACIA LA IZQUIERDA). **DEBE ESPECIFICARSE.**

OBUSBA-2 / OBUSBC-2 UBICACIÓN DE ACCESORIOS:

ARMARIOS DE UNA PUERTA (HASTA Y CON INCLUYENDO 40" DE ALTURA): EL RECIPIENTE SE INSTALA EN LA PARTE SUPERIOR DEL ARMARIO DE MEDICINA.

ARMARIOS DE UNA PUERTA (SOLO 72" DE ALTURA): EL RECIPIENTE SE INSTALA EN LA PARED LATERAL OPUESTA A LAS BISAGRAS DE LA PUERTA.

ARMARIOS DE DOBLE PUERTA (HASTA Y CON INCLUYENDO 36" DE ANCHO): EL RECIPIENTE SE INSTALA EN CUALQUIER PARED LATERAL IZQUIERDA O DERECHA DEL ARMARIO DE MEDICINA. **DEBE ESPECIFICARSE.**

ARMARIOS DE DOBLE PUERTA (INCLUYENDO Y POR ENCIMA DE 39" DE ANCHO): EL RECIPIENTE SE INSTALA DETRÁS DE LA PUERTA MÁS IZQUIERDA O DERECHA EN LA PARTE SUPERIOR DEL ARMARIO DE MEDICINA. **DEBE ESPECIFICARSE.**

ARMARIOS DE TRES PUERTAS (INCLUYENDO Y POR ENCIMA DE 39" DE ANCHO): EL RECIPIENTE SE INSTALA DETRÁS DE LA PUERTA IZQUIERDA, CENTRAL O DERECHA EN LA PARTE SUPERIOR DEL ARMARIO DE MEDICINA. **DEBE ESPECIFICARSE.**



OB-2 / USBA-2 / USBC-2 UBICACIÓN DEL CABLEADO:

ARMARIOS DE UNA PUERTA (HASTA Y CON INCLUYENDO 40" DE ALTURA): AGUJERO DE 7/8" (CON OREJA PROTECTORA) UBICADO EN LA PARED LATERAL OPUESTA A LAS BISAGRAS DE LA PUERTA DEL ARMARIO. A 3" DE LA PARTE INFERIOR DEL ARMARIO, 2" HACIA EL INTERIOR DESDE LA PARTE POSTERIOR DEL ARMARIO (PARA UN ARMARIO DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR, A 3" HACIA EL INTERIOR DESDE LA PARTE POSTERIOR DEL ARMARIO PARA ARMARIOS DE MAYOR PROFUNDIDAD).

ARMARIOS DE UNA PUERTA (SOLO 72" DE ALTURA): AGUJERO DE 7/8" (CON OREJA PROTECTORA) UBICADO EN LA PARED LATERAL OPUESTA A LAS BISAGRAS DE LA PUERTA DEL ARMARIO. APROXIMADAMENTE A MEDIO CAMINO HACIA ARRIBA DESDE LA PARTE INFERIOR DEL ARMARIO, A 2" HACIA EL INTERIOR DESDE LA PARTE POSTERIOR DEL ARMARIO (PARA UN ARMARIO DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR, A 3" HACIA EL INTERIOR DESDE LA PARTE POSTERIOR DEL ARMARIO PARA ARMARIOS DE MAYOR PROFUNDIDAD).

ARMARIOS DE DOBLE PUERTA (HASTA Y CON INCLUYENDO 36" DE ANCHO): AGUJERO DE 7/8" (CON OREJA PROTECTORA) UBICADO EN CUALQUIER PARED LATERAL IZQUIERDA O DERECHA DEL ARMARIO, SEGÚN LO ESPECIFICADO. A 6" DE LA PARTE INFERIOR DEL ARMARIO (JUSTO POR ENCIMA DE LA BISAGRA INFERIOR), A 2" HACIA EL INTERIOR DESDE LA PARTE POSTERIOR DEL ARMARIO (PARA UN ARMARIO DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR, A 3" HACIA EL INTERIOR DESDE LA PARTE POSTERIOR DEL ARMARIO PARA ARMARIOS DE MAYOR PROFUNDIDAD).

ARMARIOS DE DOBLE PUERTA (INCLUYENDO Y POR ENCIMA DE 39" DE ANCHO): AGUJERO DE 7/8" (CON OREJA PROTECTORA) UBICADO DETRÁS DE LA PUERTA MÁS IZQUIERDA O DERECHA, EN CUALQUIER LADO DEL DIVISOR INTERIOR DEL ARMARIO, OPUESTO A LA(S) PUERTA(S), SEGÚN LO ESPECIFICADO. EL CABLEADO SE REALIZA A TRAVÉS DE LA PARTE SUPERIOR DEL ARMARIO, SE ALIMENTA A TRAVÉS DEL DIVISOR HUECO DEL ARMARIO Y SE DIRECCIONA HACIA EL RECIPIENTE. LA UBICACIÓN DEL DIVISOR DEPENDE DEL ANCHO DEL ARMARIO SOLICITADO.

ARMARIOS DE TRES PUERTAS (HASTA Y CON INCLUYENDO 36" DE ANCHO): AGUJERO DE 7/8" (CON OREJA PROTECTORA) UBICADO EN CUALQUIER ESQUINA INFERIOR IZQUIERDA O DERECHA DEL ARMARIO, SEGÚN LO ESPECIFICADO. A 3" DE LA PARTE INFERIOR DEL ARMARIO (JUSTO POR ENCIMA DE LA BISAGRA INFERIOR), A 2" HACIA EL INTERIOR DESDE LA PARTE POSTERIOR DEL ARMARIO (PARA UN ARMARIO DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR, A 3" HACIA EL INTERIOR DESDE LA PARTE POSTERIOR DEL ARMARIO PARA ARMARIOS DE MAYOR PROFUNDIDAD).

ARMARIOS DE TRES PUERTAS (INCLUYENDO Y POR ENCIMA DE 39" DE ANCHO): AGUJERO DE 7/8" (CON OREJA PROTECTORA) UBICADO DETRÁS DE LA PUERTA MÁS IZQUIERDA, CENTRAL O DERECHA, EN CUALQUIER LADO DEL DIVISOR INTERIOR DEL ARMARIO, OPUESTO A LA(S) PUERTA(S), O EN CUALQUIER ESQUINA IZQUIERDA O DERECHA DEL ARMARIO DE MEDICINA, SEGÚN LO ESPECIFICADO. **[PARA LA ESQUINA IZQUIERDA/DERECHA]: AGUJERO DE 7/8" (CON OREJA PROTECTORA)** UBICADO EN LA PARED LATERAL OPUESTA A LAS BISAGRAS DE LA PUERTA DEL ARMARIO. A 3" DE LA PARTE INFERIOR DEL ARMARIO, A 2" HACIA EL INTERIOR DESDE LA PARTE POSTERIOR DEL ARMARIO (PARA UN ARMARIO DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR, A 3" HACIA EL INTERIOR DESDE LA PARTE POSTERIOR DEL ARMARIO PARA ARMARIOS DE MAYOR PROFUNDIDAD). **[PARA UBICACIÓN EN EL LADO DEL DIVISOR INTERIOR DEL ARMARIO]:** EL CABLEADO SE REALIZA A TRAVÉS DE LA PARTE SUPERIOR DEL ARMARIO, SE ALIMENTA A TRAVÉS DEL DIVISOR HUECO DEL ARMARIO Y SE DIRECCIONA HACIA EL RECIPIENTE. LA UBICACIÓN DEL DIVISOR DEPENDE DEL ANCHO DEL ARMARIO SOLICITADO.



OBUSBA-2 / OBUSBC-2 UBICACIÓN DEL CABLEADO:

ARMARIOS DE UNA PUERTA (HASTA Y CON INCLUYENDO 40" DE ALTURA): AGUJERO DE 7/8" (CON OREJA PROTECTORA) UBICADO EN LA PARTE SUPERIOR DEL ARMARIO, APROXIMADAMENTE A MEDIO CAMINO A TRAVÉS (SEGÚN EL ANCHO DEL ARMARIO SOLICITADO), A 2" HACIA EL INTERIOR DESDE LA PARTE POSTERIOR DEL ARMARIO (PARA UN ARMARIO DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR, A 3" HACIA EL INTERIOR DESDE LA PARTE POSTERIOR DEL ARMARIO PARA ARMARIOS DE MAYOR PROFUNDIDAD).

ARMARIOS DE UNA PUERTA (SOLO 72" DE ALTURA): AGUJERO DE 7/8" (CON OREJA PROTECTORA) UBICADO EN LA PARED LATERAL OPUESTA A LAS BISAGRAS DE LA PUERTA DEL ARMARIO. APROXIMADAMENTE A MEDIO CAMINO HACIA ARRIBA DESDE LA PARTE INFERIOR DEL ARMARIO, A 2" HACIA EL INTERIOR DESDE LA PARTE POSTERIOR DEL ARMARIO (PARA UN ARMARIO DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR, A 3" HACIA EL INTERIOR DESDE LA PARTE POSTERIOR DEL ARMARIO PARA ARMARIOS DE MAYOR PROFUNDIDAD).

ARMARIOS DE DOBLE PUERTA (HASTA Y CON INCLUYENDO 36" DE ANCHO): AGUJERO DE 7/8" (CON OREJA PROTECTORA) UBICADO EN LA PARTE SUPERIOR DEL ARMARIO DETRÁS DE LA PUERTA MÁS IZQUIERDA O DERECHA. LA UBICACIÓN DEPENDE DE LOS TAMAÑOS DE LAS PUERTAS DE LA UNIDAD Y DE LA UBICACIÓN ESPECIFICADA, A 2" HACIA EL INTERIOR DESDE LA PARTE POSTERIOR DEL ARMARIO (PARA UN ARMARIO DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR, A 3" HACIA EL INTERIOR DESDE LA PARTE POSTERIOR DEL ARMARIO PARA ARMARIOS DE MAYOR PROFUNDIDAD).

ARMARIOS DE DOBLE PUERTA (INCLUYENDO Y POR ENCIMA DE 39" DE ANCHO): AGUJERO DE 7/8" (CON OREJA PROTECTORA) UBICADO EN LA PARTE SUPERIOR DEL ARMARIO DETRÁS DE LA PUERTA MÁS IZQUIERDA O DERECHA. LA UBICACIÓN DEPENDE DE LOS TAMAÑOS DE LAS PUERTAS DE LA UNIDAD Y DE LA UBICACIÓN ESPECIFICADA, A 2" HACIA EL INTERIOR DESDE LA PARTE POSTERIOR DEL ARMARIO (PARA UN ARMARIO DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR, A 3" HACIA EL INTERIOR DESDE LA PARTE POSTERIOR DEL ARMARIO PARA ARMARIOS DE MAYOR PROFUNDIDAD).

ARMARIOS DE TRES PUERTAS (INCLUYENDO Y POR ENCIMA DE 39" DE ANCHO): AGUJERO DE 7/8" (CON OREJA PROTECTORA) UBICADO EN LA PARTE SUPERIOR DEL ARMARIO DETRÁS DE LA PUERTA IZQUIERDA, CENTRAL O DERECHA. LA UBICACIÓN DEPENDE DE LOS TAMAÑOS DE LAS PUERTAS DE LA UNIDAD Y DE LA UBICACIÓN ESPECIFICADA, A 2" HACIA EL INTERIOR DESDE LA PARTE POSTERIOR DEL ARMARIO (PARA UN ARMARIO DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR, A 3" HACIA EL INTERIOR DESDE LA PARTE POSTERIOR DEL ARMARIO PARA ARMARIOS DE MAYOR PROFUNDIDAD).

Para preguntas o consultas adicionales, comuníquese con nuestra línea de atención al cliente al 718-366-1966 o por correo electrónico a sofiacabinets@gmail.com. Los representantes están disponibles para ayudar de lunes a viernes de 8 a.m. a 4:30 p.m.

