



MUEBLE DE MEDICINA EMPOTRADO

ANTES DE LA INSTALACIÓN

Por favor, revise las Instrucciones de Instalación del Mueble de Medicina Empotrado. Observe todos los códigos locales de construcción y seguridad. Maneje los espejos y el vidrio con cuidado. Nunca coloque la puerta con espejo directamente sobre el suelo de azulejos (podría astillar las esquinas).

INSTRUCCIONES

Desempaque cuidadosamente e inspeccione el producto. Si encuentra algún daño, por favor contacte a su lugar de compra. **NO INSTALE EL ARTÍCULO.** No seguir esta instrucción puede resultar en la pérdida de la garantía del producto.

Un mueble de medicina empotrado debe ser asegurado dentro de la pared en una estructura rectangular. Esta estructura debe estar libre de obstrucciones. Si hay cables, tuberías o plomería que no se pueden reubicar, necesitará pedir un kit de montaje completo que incluya los herrajes y los espejos para montar el mueble en la superficie.

Por favor, revise la hoja de especificaciones del producto del artículo ordenado para obtener las dimensiones adecuadas de la abertura. Estas se pueden obtener a través de su lugar de compra o en nuestro sitio web, sofiamedicinecabinets.com.

Recomendamos consultar a un profesional licenciado si no está familiarizado con este tipo de instalación. Sofia Medicine Cabinets no acepta ninguna responsabilidad por daños al producto o la pared, ni por lesiones personales durante la instalación.

Tenga en cuenta que no suministramos herrajes para la instalación de muebles de medicina empotrados. Todos los productos vienen completamente ensamblados y ajustados, listos para su instalación.

Si necesita más ayuda o tiene preguntas sobre la instalación de su mueble, comuníquese con el Servicio al Cliente al 718-366-1966.

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS



NIVEL



BROCA



CINTA MÉTRICA

INSTALACIÓN

1. Dentro del mueble, en las paredes laterales, encontrará los siguientes tapones plásticos cuadrados (FIG. 1). Retírelos para exponer los agujeros para los tornillos (FIG. 2) dentro de la pista interna de su mueble de medicina. Tenga cuidado de no perderlos, deberá reinstalarlos una vez que el mueble esté asegurado en la estructura.



FIG. 1

2. Asegure el mueble en la estructura mediante los agujeros para tornillos pre-perforados. Para la mayoría de las aplicaciones, los tornillos para paneles de yeso de 1 5/8" (no proporcionados) serán suficientes. No apriete demasiado (hay riesgo de que el mueble se deforme). Repita en ambos lados y vuelva a colocar los tapones. Dependiendo de la plomada de la pared, es posible que tenga que reajustar la puerta. Una vez completado, retire los protectores plásticos de las esquinas de la puerta con espejo y deséchelos. Nota: Estos están destinados únicamente para proteger su mueble durante el envío. Dejarlos durante un período prolongado de uso dañará las esquinas de su espejo.



FIG. 2

3. ¡Felicidades! Ha instalado con éxito su nuevo mueble de medicina y ahora está listo para su uso. Le agradecemos por haber adquirido un mueble de medicina Sofia.



Made In
the U.S.A.