



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA MUEBLES DE MONTAJE SUPERFICIAL

LAS PIEZAS PARA LA INSTALACIÓN SON:

CUATRO (4) TORNILLOS NÚMERO 10 (SEIS SI EL MUEBLE ES MÁS ANCHO DE 36")

DOS (2) SOPORTES DE MONTAJE SUPERIOR (ADJUNTOS A LA PARTE SUPERIOR DEL MUEBLE)

UNO (1) CANAL DE MONTAJE INFERIOR (TRES SI EL MUEBLE ES MÁS ANCHO DE 36")

DOS (2) ESPEJOS DE ACABADO LATERALES

SEIS (6) SOPORTES DE ESPEJO DE ACABADO LATERAL

¡ADVERTENCIA! ¡POR FAVOR NO RETIRE LAS ESQUINAS PROTECTORAS HASTA QUE LA INSTALACIÓN ESTÉ COMPLETA!

1. DETERMINAR DÓNDE SE INSTALARÁ SU MUEBLE, ASEGÚRESE DE QUE ESTÉ CENTRADO CON SU LAVABO O MUEBLE DE BAÑO, NO OLVIDE EL ESPACIO REQUERIDO PARA EL GRIFO.
2. COLOQUE UN NIVEL EN LA PARED DONDE SE INSTALARÁ LA PARTE INFERIOR DEL MUEBLE Y DIBUJE UNA LÍNEA. SE RECOMIENDA QUE EL MUEBLE SE INSTALE A LOS ESTUDIOS, SI ESTO NO ES POSIBLE, DEBE UTILIZAR EL ANCLAJE ADECUADO PARA ASEGURAR EL MÁXIMO SOPORTE (LO SIEMPRE, NO SUMINISTRAMOS ANCLAJES DEBIDO A LA VARIEDAD DE GROSOR DE LAS PAREDES).
3. INSERTE LOS PEQUEÑOS SOPORTES (SUMINISTRADOS) EN LA APERTURA SOBRE EL MUEBLE; DESLÍE UNO HACIA LA IZQUIERDA, UNO HACIA LA DERECHA. (AMPLIAMOS LA RANURA PARA USTED).
4. LEVANTE EL MUEBLE POR ENCIMA DEL CANAL Y BAJÉLO HASTA QUE SE ENGANCHE EN EL CANAL, APLICANDO UNA LIGERA PRESIÓN CONSTANTE SOBRE EL MUEBLE.
5. DESLICE LOS SOPORTES DE MONTAJE SUPERIOR A SU UBICACIÓN CORRECTA Y ATORNÍLLELOS A LA PARED (¡RECUERDE QUE LOS SOPORTES SUPERIORES SON LOS QUE MANTIENEN EL MUEBLE EN LA PARED, ASEGÚRELOS CORRECTAMENTE!).
6. DESPUÉS DE ESTAR SATISFECHO CON LA INSTALACIÓN, PUEDE RETIRAR LOS PROTECTORES DE ESQUINA. DEJAR LOS PROTECTORES POR UN PERÍODO PROLONGADO DAÑARÁ SU(S) ESPEJO(S).
7. EN LOS SOPORTES DE ESPEJO DE ACABADO LATERAL, VERÁ TIRAS DE CINTA ADHESIVA DE DOBLE CARA. RETIRE LA CAPA PROTECTORA DE UNA DE LAS TIRAS, ALINÉE LAS DOS RANURAS DE LOS SOPORTES DE LOS ESPEJOS A LOS LADOS DEL MUEBLE Y CÓLOQUELOS EN SU LUGAR. SIGA ESTOS PASOS Y ADJUNTE UNO EN LA PARTE SUPERIOR, EL CENTRO Y LOS LADOS INFERIORES DEL MUEBLE.
8. RETIRE LA CUBIERTA PROTECTORA DE LA CINTA, ALINÉE LOS ESPEJOS DE ACABADO LATERAL Y APLIQUE UNA MODERADA PRESIÓN EN LAS ÁREAS DE CONTACTO.
9. SU MUEBLE SE AJUSTÓ ADECUADAMENTE EN LA FÁBRICA, PERO DEPENDIENDO DE LA PLOMADA DE SU PARED, DEBERÁ AJUSTAR FINALMENTE LA PUERTA (O PUERTAS).

¡FELICITACIONES! HA COMPLETADO LA INSTALACIÓN DE SU NUEVO MUEBLE, ESTAMOS SEGUROS DE QUE LE BRINDARÁ AÑOS DE SERVICIO ININTERrumpido. GRACIAS POR SU COMPRA.