

Guía del interruptor de doble tecla Sensi-Touch (DOD-100)

Botón de encendido y atenuación

- Toque una vez para encender la iluminación LED.
- Toque nuevamente para apagar la iluminación.
- Mantenga presionado para atenuar o aumentar la intensidad de las luces LED.
- Suelte al alcanzar el nivel de brillo deseado.
- El sistema recuerda la última configuración de brillo.


Botón del desempañador

- Toque una vez para activar el desempañador.
- El desempañador se apaga automáticamente después de 1 hora.
- Toque nuevamente para apagarlo manualmente en cualquier momento.



Consejos para un mejor uso

- Active el desempañador unos minutos antes de ducharse.
- Evite tocar los interruptores con las manos mojadas.
- Asegúrese de que todas las conexiones eléctricas sean instaladas por un profesional autorizado.



Funcionamiento del Encendido/Apagado y Sensor Táctil

Para garantizar el correcto funcionamiento de la iluminación del gabinete y los controles táctiles, siga las instrucciones a continuación:

Activación de Energía (Función Encendido/Apagado):

- **El gabinete está equipado con un interruptor de encendido sensible al tacto.**
- **Toque ligeramente el ícono de encendido designado para ENCENDER o APAGAR el sistema de iluminación.**
- **Un toque breve (no presionar) es todo lo necesario para activar el control.**

Uso Correcto del Sensor Táctil:

- **Utilice la yema de un dedo limpia y seca al operar el sensor táctil.**
- **No aplique fuerza excesiva; no es necesario presionar con firmeza.**
- **Asegúrese de que las manos estén libres de agua, loción o aceites para una mejor respuesta.**

Notas Importantes:

- **El sensor táctil es capacitivo y responde al contacto natural de la piel.**
- **Si el sensor no responde, verifique que la unidad tenga alimentación eléctrica y que la superficie esté limpia y seca.**
- **Evite utilizar objetos puntiagudos o cualquier material que no sea la piel para activar los controles.**

Mejor Práctica:

Para un rendimiento constante, opere los controles táctiles con un toque rápido y preciso en lugar de un contacto prolongado.